

**Zu welcher Laststufe der Frimeda -Transportanker passt welcher Aussparungskörper und welche Ringkupplung:**

Frimeda Transportanker	Frimeda Aussparungskörper	Frimeda Ringkupplung
Laststufe	Laststufe	Laststufe
0,7	2,5	2,5
1,4		
2,0		
2,5		
3,0	5,0	5,0
4,0		
5,0		
7,5	10,0	10,0
10,0		
14,0	26,0	26,0
17,0		
17,5		
22,0		
26,0		

Der Universalanker TPA-FU hat eine eigene Kupplung TPA-R1 1,25.